

主な対応機種一覧 2024.03現在

※該当品番がない場合、使用機種が分からない場合は、製品アーカイブページの写真・図面等にてご確認をお願い致します。

パーツ品番	区分	品番	商品シリーズ名	販売時期	URL
13941000	廃番	3378600J	K4	2007年4月～2018年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=5">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=5</a>
13941000	廃番	3106400C	アヴィーナ	2009年4月～2013年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2243">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2243</a>
13941000	廃番	3106400J	アヴィーナ	2009年4月～2013年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2199">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2199</a>
13941000	廃番	B-520	アトランタ	1991年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2155">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2155</a>
13941000	廃番	3219800J	ヴェリス	2010年4月～2014年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2098">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2098</a>
13941000	廃番	33744	ゼドラ	1998年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2249">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2249</a>
13941000	廃番	31403J	セントーサ	1996年4月～2000年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2234">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2234</a>
13941000	廃番	31021	セントーサ	2000年4月～2006年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2315">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2315</a>
13941000	廃番	31603L	フロリダ	1994年4月～1998年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2235">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2235</a>
13941000	廃番	31603	フロリダ	1994年4月～2003年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2320">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2320</a>
13941000	廃番	32447	ミンタ	2003年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2255">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2255</a>
13941000	廃番	32448	ミンタ	2003年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2115">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2115</a>
13941000	廃番	32447000	ミンタ	2007年4月～2010年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2261">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2261</a>
13941000	廃番	33915	ユーロウィング	1994年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2111">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2111</a>
13941000	廃番	33916	ユーロウィング	1994年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2092">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2092</a>
13941000	廃番	33845	ユーロディスク	1993年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2051">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2051</a>
13941000	廃番	33917	ユーロディスク	1994年4月～2000年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2308">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2308</a>
13941000	廃番	32318	ユーロディスク	2005年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2312">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2312</a>
13941000	廃番	33861J	ユーロプラス	1991年4月～1992年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2012">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2012</a>
13941000	廃番	33861JK	ユーロプラス	1991年4月～1992年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2014">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2014</a>
13941000	廃番	33861	ユーロプラス	1992年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2326">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2326</a>
13941000	廃番	33861K	ユーロプラス	1992年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2159">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2159</a>
13941000	廃番	33812	ユーロプラス	1994年4月～1999年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2288">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2288</a>
13941000	廃番	33814	ユーロプラス	1994年4月～1999年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2292">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2292</a>
13941000	廃番	33970	ユーロプラス	2006年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2093">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2093</a>
13941000	廃番	33971	ユーロプラス	2006年4月～2007年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2112">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2112</a>
13941000	廃番	33970000	ユーロプラス	2007年4月～2011年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2254">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2254</a>
13941000	廃番	33971000	ユーロプラス	2007年4月～2011年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2287">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2287</a>
13941000	廃番	3294120C	ユーロプラス	2011年4月～2013年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2021">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2021</a>
13941000	廃番	3294120J	ユーロプラス	2011年4月～2013年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2265">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2265</a>
13941000	廃番	JP336800	ユーロプラス	2013年4月～2014年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2017">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2017</a>
13941000	廃番	JP336900	ユーロプラス	2013年4月～2014年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2167">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2167</a>
13941000	廃番	JP336802	ユーロプラス	2014年4月～2018年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=74">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=74</a>
13941000	廃番	JP336902	ユーロプラス	2014年4月～2018年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=75">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=75</a>
13941000	廃番	33840	ユーロミックス	1991年4月～1992年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2299">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2299</a>
13941000	廃番	33864	ユーロミックス	1991年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2328">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2328</a>
13941000	廃番	33869	ユーロミックス	1991年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2329">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2329</a>
13941000	廃番	33864K	ユーロミックス	1993年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2156">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2156</a>
13941000	廃番	33869K	ユーロミックス	1993年4月～1994年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2157">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2157</a>
13941000	廃番	32318001	浄水器用キッチン水栓	2011年4月～2014年3月	<a href="https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=700">https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=700</a>