

GROHE



WATER TECHNOLOGY

2バルブ式バス シャワー 混合水栓

機種名	一般地用	寒冷地用
アトランタ	25321	25321K
アラベスク	25408	25408K

取扱説明書

お客様用

- このたびはGROHE 2バルブバスシャワー混合水栓をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- お読みになりました後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

もくじ

・安全上のご注意	1
・特長	3
・各部の名称	3
・ご使用前に	3
・ご使用方法	4
・ご使用上の注意	5
・寒冷地用の水抜方法	5
・お手入れ方法	6
・故障かな？ と思ったら	6
・アフターサービスについて	7

●安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した△注意は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

△ 注意 …… 「この指示を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。」

■記号の説明



…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



…… 「分解してはいけません！」



…… 「指示した場所に触れてはいけません」




…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

△ 注意



器具に乗ったり、ぶらさがらない




器具に乗ったり、より掛かたりして無理な力を加えないでください。

※水栓が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



器具の熱い部分に触れない




器具の左側は給水側のため高温になっています。金具（金属）の表面に直接触れないようにしてください。

※やけどをするおそれがあります。








開栓は湯側から



お湯を止めるときは、必ず湯側ハンドルから先に閉めてください。

※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出てやけどするおそれがあります。



●特長


- バルブ機構部が水栓本体と別のヘッドパーツ方式となっている為、バルブの開閉機構（スピンドル）が摩耗しても、この部分を交換するだけで本体を交換する必要がありません。
- ノンライシング方式でによりスピンドル部の上下がなくハンドルがガタツキが生じません。
- 給水圧が低い場合でも適確なシャワーへの切り換えできます。

●各部の名称

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。


一般用

25321
25408



寒冷地用

25321K
25408K




●ご使用方法

●吐水の開閉および水量調整

本体左右のハンドル（左側が湯、右側が水）を回すことにより、吐水の開閉・水量調節を行うことができます。

- ・左に回して ⇒ 吐水が始まります。
- ・右に回して ⇒ 吐水が止まります。




●吐水の温度調整

湯水双方のハンドルを回すことにより、湯水の供給量の割合を変化させて、吐出温度の調節を行います。

- ・左側ハンドル全開で ⇒ 湯のみ吐水
- ・右側ハンドル全開で ⇒ 水のみ吐水

※お湯をお使いになるときは、必ずハンドルを水側から開栓し、その後ゆっくり湯側のハンドルを開栓し、お好みの温度に調節してください。




●吐水とシャワーの切換

切換ハンドルを左右に回すことにより、吐水とシャワーの切り換えを行うことができます。

- ・左に回して ⇒ 吐水側
- ・右に回して ⇒ シャワー側

※本器具は一時止水機構はありません。中間位置では両方から止水します。切り換える際切換ハンドルをいっぱいまで回して完全に切り換えてご使用ください。




●ご使用上の注意

●ガス給湯器と合わせてご使用の場合

- ◎比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- ◎能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐水量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- ◎給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

●ハンドルの操作


- ◎ハンドル操作は、急激に行わないでください。急激な操作をすると配管部で高い音を発生することがあります。
- ◎混合栓を使用する際は、必ず水を先に出してください。熱湯でやけどするおそれがあります。また熱湯のみ使用時は、水栓本体の表面が高温となりますので直接手で触れないでください。やけどするおそれがあります。




●寒冷地用の水抜き方法 [寒冷地用]

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

- ①屋外の給水栓を閉じ、不凍栓を開放してください。
- ②水栓のハンドルを湯水供左に回して開栓状態としてください。
- ③切換ハンドルを中間位置にしてください。
- ④寒冷地用インレットの水抜栓を手で左に回して開栓してください。
- ⑤シャワーへッドを振って水よく切った上、静かに床に置いてください。



※再通水前には水抜栓を閉め、開閉ハンドルを閉め、切換ハンドルを吐水側にもどしてください。
シャワーへッドは元の位置にもどしてください。



★ご注意：冬季、水栓内部の水が凍結すると、本体部分および部品が破損する可能性がありますので必ず水抜きを実行してください。

★ご注意：凍結するおそれのある地域で一般使用品をご使用の場合、レバー中央位置で開栓し、湯水を出しづらにしてください。
1分間約200～300cc（牛乳ビン1本～1.5本）


★ご注意：水抜栓は水抜き後必ず右に回して閉栓してください。

★ご注意：水抜栓は水抜き以外の目的では使用しないでください。

●お手入れ方法

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことを注意してください。

- 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちないときは水拭きし、最後に空拭きしてください。
- 水栓の表面を傷めるおそれのある以下のものは使用しないでください。
 - ・クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
 - ・酸性洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ナイロンたわし、ブラシ等
 - ・シンナー、ベンジン等の溶剤
- 壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分に洗い流してください。



●故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に


簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

このようないとき	よくある例	ここをお調べください
●吐水量が少ない（少なくなってきた）	①配管内のゴミが口金にたまってきた。 ②給湯器の温度設定が不適当である。	①吐水口先端の整流器にゴミつまりがないか確認してください。 ※「整流器の清掃」の頁（P.7）をご参照ください。 ②ガス給湯器と組合わせてご使用の場合、能力切替付のものは、適正能力にセットされていることを確かめてください。
●適温の温度調節がスムーズにできない。	①配管内のゴミが口金にたまってきた。 ②給湯器から十分な温度のお湯がきてない。	①上記同様、整流器を確認してください。 ②給湯器から十分なお湯がきていることを確認してください。
●完全に止水できない。	内部ヘッドパーツにゴミが付着または損傷している。	販売店、施工業者に連絡してヘッドパーツを洗浄または交換する。

●整流器の清掃

整流器のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で清掃してください。

- (1)ハンドルを湯水供右の回して止水状態にしてください。
- (2)整流器のキャップを手で左に回しゆるめてください。
- (3)整流網のゴミをとりのぞいてください。



※新製品にはシールテープ、グリス等が付着していることがあります。よく水洗いしてください。

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または当社サービス課へご相談ください。

※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

●保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が生じた場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客様・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番： 2バルブ混合水栓	保証期間：取付より	2ヶ年	期日： 年 月 日
お名前： おなま 様 様	おとこ おでんわ	()	-

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で保証期間内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご移居、ご贈答品などで、本書を記載の取扱店に修理をご依頼できない場合、当社サービス課にご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - (1)使用・維持保管上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - (2)温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
 - (3)お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - (4)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
 - (5)消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
 - (6)本書の提示がない場合
 - (7)本書に取付日・お客様のお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

取扱店（店名・住所・TEL）

クローエジャパン株式会社

本 社 〒143-0006 東京都大田区平和島6丁目1番1号 東京流通センターB棟

TEL 03-3298-9686 FAX 03-3767-3811

大阪営業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀町1丁目5番2号 四ツ橋新興ビル2階

TEL 06-6633-3015 FAX 06-6633-3460