

2バルブ バスシャワー 混合水栓

機種名	一般地用	寒冷地用
フロリダ	25602	25604

取扱説明書

お客様用

- このたびはGROHE 2バルブバスシャワー混合水栓をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- お読みになりました後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

もくじ

・安全上のご注意	1
・特長	3
・各部の名称	3
・ご使用前に	3
・ご使用方法	4
・ご使用上の注意	5
・寒冷地用の水抜方法	5
・お手入れ方法	6
・故障かな? と思ったら	6
・保証書	7

●安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した **△ 注意** は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

△ 注意 …… 「この指示を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。」

■記号の説明


-  …… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）
-  …… 「分解してはいけません！」
-  …… 「指示した場所に触れてはいけません」
-  …… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

△ 注意



器具に乗ったり、ぶ
らさがらない


無理な力 ↓



水栓に乗ったり、より掛かっ
たりして無理な力を加えない
でください。
※水栓が破損し、けがをし
たり、漏水し、家財などを濡
らす財産損害発生のおそれ
があります。




器具の熱い部分に触
れない



器具の左側は給水側のため高
温になっています。金具（金
属）の表面に直接触れないよ
うにしてください。
※やけどをするおそれあり
ます。




閉栓は湯側から



お湯を止めるときは、必ず湯
側ハンドルから先に閉めてく
ださい。
※次に使用すると水栓内に滞
留した高温の湯が出てやけ
どするおそれがあります。



開栓は水側から




お湯をお使いになるときは、必ずハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側ハンドルを開栓し、好みの温度に調節してください。

※湯側から閉栓すると高温の湯が吐出し、やけどするおそれがあります。



高温の湯を出しているときに吐水口に触れない




高温のお使いのときには吐水口は高温になっています。直接肌を触れないようにしてください。

※やけどをするおそれがあります。




高温の湯使用後はしばらく水を流す



高温の湯をお使いの後は、器具内に高温の湯が残らないように、水を流してください。
※次に使用するとき、水栓内に滞留した高温の湯が出てやけどするおそれがあります。



修理技術者以外の方は絶対に分解したりしない




修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※けがをしたり、故障・破損のおそれがあります。



止める時はゆっくりと




ハンドル操作の急閉止は、配管から漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

※漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



切換表示の確認
(シャワーのみ)




お使いになる前に、吐水口側であることを切り換えボタンの吐水側を押して確認してから湯をお使いください。

※吐水口吐水とシャワー吐水を間違えるとやけどをするおそれがあります。



湯温の確認
(シャワーのみ)




シャワーをお使いになる前に必ず手で適温かどうかを確認してください。

※高温の湯が出てやけどするおそれがあります。



シャワー使用後は切換ボタンを吐水口側へ




シャワー使用後は、切換ボタンの吐水口側を押して必ず吐水口側に切り換えてください。

※切換弁がシャワー側になっているのを気付かず湯を出すとやけどをするおそれがあります。



寒冷地の水抜き
(寒冷地仕様)



凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。

※凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

●特 長


- バルブ機構部が水栓本体と別のヘッドパーツ方式となっている為バルブの開閉機構（スピンドル）が摩耗しても、この部分を交換するだけで本体を交換する必要がありません。
- ノンライジング方式でによりスピンドル部の上下がなくハンドルがガタツキが生じません。
- バルブはセラミックを使用し、優れた耐久性があります。
- 吐水 ↔ シャワーの切り換えがワンタッチでできます。閉栓すると自動的に整流にもどります。

●各部の名称

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。


一般用

25602



寒冷地用

25604




●ご使用方法

●バルブの開閉および水量調整

本体左右のハンドル（左側が湯、右側が水）を回すことにより、バルブの開閉・水量調節を行うことができます。

- ・左に回して ⇒ 吐水が始まります。
- ・右に回して ⇒ 吐水が止まります。

※180°回転で全開です。




●吐水の温度調整

湯水双方のハンドルを回すことにより、湯水の供給量の割合を変化させて、吐出温度の調節を行います。

- ・左側ハンドル全開で ⇒ 湯のみ吐水
- ・右側ハンドル全開で ⇒ 水のみ吐水

※お湯をお使いになるときは、必ずハンドルを水側から閉栓し、その後ゆっくり湯側のハンドルを開栓し、好みの温度に調節してください。




●吐水とシャワーの切換

本体中央の切換ボタンを押すことにより、吐水とシャワーの切り換えを行うことができます。

- ・切換ボタン後部を押して ⇒ 吐水側
- ・切換ボタン前部を押して ⇒ シャワー側

※閉栓すると自動的に吐水にもどります。



●ご使用上の注意


●ガス給湯器と合わせてご使用の場合

- ◎比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- ◎能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
- ※吐水量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- ◎給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
- このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し上げてお試しください。

●ハンドルの操作

- ◎ハンドル操作は、急激に行わないでください。急激な操作をする
と配管部で高い音を発生することがあります。
- ◎混合栓を使用する際は、必ず水を先に出してください。熱湯でや
けどするおそれがあります。また熱湯のみ使用時は、水栓本体の
表面が高温となりますので直接手で触れないでください。やけど
するおそれがあります。

急激な操作





●寒冷地用の水抜き方法 [寒冷地用]

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

- ①屋外の給水栓を閉じ、不凍栓を開放してください。
- ②水栓のハンドルを湯水供右に回して開栓状態としてください。
- ③寒冷地用インレットの水抜栓を手で左に回して開栓してください。
- ④切換ホタンのシャワー側を押しながらシャワーヘッドを振って水よく切った上、静かに床に置いてください。

※再通水前には水抜栓を閉め、開閉ハンドルを閉め、切換ホタンの吐水側を押して吐水側にもどしてください。
シャワーヘッドは元の位置にもどしてください。



★ご注意：冬季、水栓内部の水が凍結すると、本体部分および部品が破損する可能性がありますので必ず水抜きを実行してください。

★ご注意：凍結するおそれのある地域で一般使用品をご使用の場合、レバー中央位置で開栓し、湯水を出しっぱなしにしてください。
1分間約200～300cc（牛乳ビン1本～1.5本）


★ご注意：水抜栓は水抜き後必ず右に回して閉栓してください。

★ご注意：水抜栓は水抜き以外の目的では使用しないでください。

●お手入れ方法

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことを注意してください。

- 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちないときは水拭きし、最後に空拭きしてください。
- 水栓の表面を傷めるおそれのある以下のものは使用しないでください。
 - クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
 - 酸性洗剤、塩素系漂白剤
 - ナイロンたわし、ブラシ等
 - シンナー、ベンジン等の溶剤
- 壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分に洗い流してください。



●故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

こ の よ う な と き	よ く あ る 例	こ こ を お 調 べ く だ さ い
●吐水量が少ない (少なくなってきた)	①配管内のゴミが口金に たまってきた。 ②給湯器の温度設定が不 適当である。	①吐水口先端の整流器にゴミつまりがない か確認してください。 ※「整流器の清掃」の頁 (P.7)をご参照く ださい。 ②ガス給湯器と組合わせてご使用の場合、 能力切替付のものは、適正能力にセット されていることを確かめてください。
●適温の温度調節がスム ーズにできない。	①配管内のゴミが口金に たまってきた。 ②給湯器から十分な温度 のお湯がきてない。	①上記同様、整流器を確認してください。 ②給湯器から十分なお湯がきていることを 確認してください。
●完全に止水できない。	内部ヘッドパーツにゴミ が付着または損傷してい る。	販売店、施工業者に連絡してヘッドパーツ を洗浄または交換する。
●シャワー ↔ 吐水の切り 換えが完全にできな い。	内部切換弁にゴミが付着 または損傷している。	販売店、施工業者に連絡して切換弁を洗浄 または交換する。


●整流器の清掃

整流器のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で清掃してください。

- (1) ハンドルを湯水供右の回して止水状態にしてください。
- (2) 整流器のキャップを手で左に回しゆるめてください。
- (3) 整流網のゴミをとりぞいでください。

※新製品にはシールテープ、グリス等が付着していることがあります。よく水洗いしてください。
※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または当社サービス課へご相談ください。

※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。



●保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が生じた場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客様・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番： 2バルブ混合水栓	保証期間：取付日より 2 ヶ年	取付： 年 月 日
お客様： おなま	おところ 様 おてめ ()	-

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で保証期間内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご移居、ご贈答品などで、本書を記載の取扱店に修理をご依頼できない場合、当社サービス課にご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - (1) 使用・維持保管上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - (2) 温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
 - (3) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
 - (5) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
 - (6) 本書の提示がない場合
 - (7) 本書に取付日・お客様のお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

取扱店（店名・住所・TEL）

グローエジャパン株式会社

本社 〒143-0006 東京都大田区平和島6丁目1番1号 東京流通センタービル3階
TEL 03-3298-9685 FAX 03-3757-3811
大阪営業所 〒554-0014 大阪府大阪市西区北堀1丁目6番2号 西ツ橋新内ビル2階
TEL 06-6533-3015 FAX 06-6533-3460