

シャワー、吐水口等 据付説明書 (お客様にお渡しください)

1. 配管位置

取付位置に配管 (G 1/2) を図の通り用意してください。

1.1 ニップルの配管ねじ部にシール剤 (シールテープ等) を使用し、ニップル内部を工具 (12mm六角棒) で右回しにねじ込みます。

1.2 金具の取付位置を図の通り確認してください。

※配管は規定寸法を守り、取付ビスが当たらない位置、奥行きにしてください。

※ニップルのねじ込みは規定寸法を守ってください。壁面に隙間があいたり、器具が取り付けられない場合があります。

2. 金具位置

図の通り測定し、けがいてください。

2.1 金具が水平、垂直になるよう壁面に押しつけます。

2.2 金具を固定する穴 (四箇所) をエンピツ等でけがいてください。

※取付位置の目安は身長より約30cm上で、取り付けの際に天井と干渉しないよう18cm以上離します。

3. カプラー取付

取付位置にドリル等でφ8mmの穴を4つ明けてください。

※ユニットバス等コンクリートを使用していない場所では穴明けの必要はありません。

※もしくは、ユニットバス専用のカプラーをご使用してください。

4. 金具固定

金具を壁面に押しつけ、取付ビスを工具 (ドライバー等) で右回しにねじ込んでください。

※取付ビスは同等品であれば、付属の取付ビス以外でも使用可能です。取り付け面に適したビスをご用意してください。

※ユニットバスの場合は、補強の裏板をご使用してください。

5. ユニオン取付

ニップル内部にストレーナを差し込み、ユニオンはめ込んでください。

※ユニオンのOリングには、グリス (付属または市販品) を塗布してください。

6. プレート取付

金具の棒にプレートを差し込み、散水板をはめ込んでください。

※ユニオンのOリングには、グリス (付属または市販品) を塗布してください。

※散水板がはめ込みにくい場合は、金具の棒を軽く広げたり、狭めたりしてください。

7. 散水板の固定、カバー取付

図の通り固定し、カバーを取り付けてください。

1.1 散水板の穴に固定ビスを挿入し、工具 (3mm六角棒) で右回しにねじ込みます。

1.2 散水板の円柱にカバーをはめ込みます。

※円柱のOリングには、グリス (付属または市販品) を塗布してください。

※カバーがどうしてもグラつくときは、コーキング等のシール材を使用してください。