

主な対応機種一覧 2024.03現在

※該当品番がない場合、使用機種が分からない場合は、製品アーカイブページの写真・図面等にてご確認をお願い致します。

パーツ品番	区分	品番	商品シリーズ名	販売時期	URL
13941000	廃番	3378600J	K4	2007年4月～2018年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=5
13941000	廃番	3106400C	アヴィーナ	2009年4月～2013年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2243
13941000	廃番	3106400J	アヴィーナ	2009年4月～2013年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2199
13941000	廃番	B-520	アトランタ	1991年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2155
13941000	廃番	3219800J	ヴェリス	2010年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2098
13941000	廃番	33744	ゼドラ	1998年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2249
13941000	廃番	31403J	セントーサ	1996年4月～2000年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2234
13941000	廃番	31021	セントーサ	2000年4月～2006年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2315
13941000	廃番	31603L	フロリダ	1994年4月～1998年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2235
13941000	廃番	31603	フロリダ	1994年4月～2003年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2320
13941000	廃番	32447	ミンタ	2003年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2255
13941000	廃番	32448	ミンタ	2003年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2115
13941000	廃番	32447000	ミンタ	2007年4月～2010年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2261
13941000	廃番	33915	ユーロウィング	1994年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2111
13941000	廃番	33916	ユーロウィング	1994年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2092
13941000	廃番	33845	ユーロディスク	1993年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2051
13941000	廃番	33917	ユーロディスク	1994年4月～2000年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2308
13941000	廃番	32318	ユーロディスク	2005年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2312
13941000	廃番	33861J	ユーロプラス	1991年4月～1992年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2012
13941000	廃番	33861JK	ユーロプラス	1991年4月～1992年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2014
13941000	廃番	33861	ユーロプラス	1992年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2326
13941000	廃番	33861K	ユーロプラス	1992年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2159
13941000	廃番	33812	ユーロプラス	1994年4月～1999年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2288
13941000	廃番	33814	ユーロプラス	1994年4月～1999年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2292
13941000	廃番	33970	ユーロプラス	2006年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2093
13941000	廃番	33971	ユーロプラス	2006年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2112
13941000	廃番	33970000	ユーロプラス	2007年4月～2011年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2254
13941000	廃番	33971000	ユーロプラス	2007年4月～2011年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2287
13941000	廃番	3294120C	ユーロプラス	2011年4月～2013年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2021
13941000	廃番	3294120J	ユーロプラス	2011年4月～2013年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2265
13941000	廃番	JP336800	ユーロプラス	2013年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2017
13941000	廃番	JP336900	ユーロプラス	2013年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2167
13941000	廃番	JP336802	ユーロプラス	2014年4月～2018年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=74
13941000	廃番	JP336902	ユーロプラス	2014年4月～2018年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=75
13941000	廃番	33840	ユーロミックス	1991年4月～1992年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2299
13941000	廃番	33864	ユーロミックス	1991年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2328
13941000	廃番	33869	ユーロミックス	1991年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2329
13941000	廃番	33864K	ユーロミックス	1993年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2156
13941000	廃番	33869K	ユーロミックス	1993年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2157
13941000	廃番	32318001	浄水器用キッチン水栓	2011年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=700