

主な対応機種一覧 2024.09現在

※該当品番がない場合、使用機種が分からない場合は、製品アーカイブページの写真・図面等にてご確認をお願い致します。

パーツ品番	区分	品番	商品シリーズ名	販売時期	URL
13944000	廃番	B-513W	アトランタ	1991年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2011
13944000	廃番	B-514(185)	アトランタ	1991年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2151
13944000	廃番	B-514(235)	アトランタ	1991年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2152
13944000	廃番	B-514(260)	アトランタ	1993年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2153
13944000	廃番	B-514(330)	アトランタ	1993年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2154
13944000	廃番	31752	アトランタ	1994年4月～2000年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2321
13944000	廃番	31749	アトランタ	1994年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2317
13944000	廃番	30830	アトランタ	1994年4月～2006年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2331
13944000	廃番	31749K	アトランタ	1996年4月～2000年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2237
13944000	廃番	31752K	アトランタ	1996年4月～2000年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2238
13944000	廃番	31024	アトランタ	2000年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2318
13944000	廃番	3174900C	アトランタ	2007年4月～2009年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2233
13944000	廃番	31749000	アトランタ	2007年4月～2010年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2232
13944000	廃番	31707	アラバスク	1994年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2316
13944000	廃番	31707K	アラバスク	1996年4月～2000年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2236
13944000	廃番	31025	アラバスク	2000年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2319
13944000	廃番	31707000	アラバスク	2007年4月～2013年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2242
13944000	廃番	3170700C	アラバスク	2007年4月～2013年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2244
13944000	廃番	JP257800	コスタ	2013年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2149
13944000	廃番	JP257900	コスタ	2013年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2150
13944000	廃番	3183110J	コスタ	2013年4月～2019年5月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=119
13944000	廃番	3183110C	コスタ	2013年4月～2019年5月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=120
13944000	廃番	JP257801	コスタ	2014年4月～2019年5月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=121
13944000	廃番	JP257901	コスタ	2014年4月～2019年5月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=122
13944000	現行	JP258002	コスタ	2021年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2633
13944000	現行	JP258102	コスタ	2021年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2634
13944000	現行	JP257804	コスタ	2021年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2631
13944000	現行	JP257904	コスタ	2021年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2632
13944000	廃番	32445	ミンタ	2003年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2095
13944000	廃番	32446	ミンタ	2003年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2114
13944000	廃番	32507	ミンタ	2004年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2016
13944000	廃番	32508	ミンタ	2004年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2277
13944000	廃番	30285000	ミンタ	2007年～2018年12月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=58
13944000	廃番	32445000	ミンタ	2007年4月～2016年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2258
13944000	廃番	3244500C	ミンタ	2007年4月～2016年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2297
13944000	廃番	32507000	ミンタ	2007年4月～2016年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2260
13944000	廃番	3250700C	ミンタ	2007年4月～2016年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2121
13944000	廃番	3028500C	ミンタ	2016年～2018年12月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=59
13944000	廃番	30283000	ミンタ	2016年～2018年12月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=54
13944000	廃番	3028300C	ミンタ	2016年～2018年12月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=55
13944000	現行	JP350700	ミンタ	2022年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2958
13944000	現行	JP300004	ミンタ	2022年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2993
13944000	現行	JP350500	ミンタ	2022年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2956
13944000	現行	JP300204	ミンタ	2022年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2991
13944000	廃番	JP300201	ミンタ	～2022年4月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2426
13944000	廃番	3028500J	ミンタ	～2022年4月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2427
13944000	廃番	JP300001	ミンタ	～2022年4月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2428
13944000	廃番	33876J	ユーロエコー	1996年4月～1998年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2028
13944000	廃番	33910	ユーロエコー	1998年4月～2002年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2290
13944000	廃番	30016	ユーロスタイル	2002年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2263
13944000	廃番	30016001	ユーロスタイル	2010年4月～2019年5月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=99
13944000	廃番	JP205701	ユーロスタイル	～2021年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2535
13944000	現行	JP205702	ユーロスタイル	2021年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2630
13944000	廃番	3397720J	ユーロスタイルコスモポリ	2016年4月～2019年5月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=111
13944000	廃番	3397720C	ユーロスタイルコスモポリ	2016年4月～2019年5月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=112
13944000	廃番	JP305600	ユーロスタイルコスモポリ	～2021年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2536
13944000	廃番	JP305700	ユーロスタイルコスモポリ	～2021年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2537
13944000	廃番	JP305601	ユーロスタイルコスモポリ	2021年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2668
13944000	廃番	JP305701	ユーロスタイルコスモポリ	2021年4月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2669
13944000	廃番	3377700C	ユーロスマート	2007年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2018
13944000	廃番	33777001	ユーロスマート	2007年4月～2016年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2105
13944000	廃番	3377710C	ユーロスマート	2014年4月～2016年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2019
13944000	廃番	33891	ユーロディスク	1991年4月～1993年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2310
13944000	廃番	33837	ユーロディスク	1993年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2327
13944000	廃番	33875	ユーロディスク	1994年4月～1999年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2027
13944000	廃番	33834	ユーロディスク	1996年4月～1999年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2291
13944000	廃番	33834K	ユーロディスク	1996年4月～1999年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2030
13944000	廃番	33875K	ユーロディスク	1996年4月～1999年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2174
13944000	廃番	33776	ユーロディスク	2000年4月～2005年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2307

13944000	廃番	33775	ユーロディスク	2000年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2264
13944000	廃番	32913	ユーロディスク	2000年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2020
13944000	廃番	3377500C	ユーロディスク	2007年4月～2014年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2168
13944000	廃番	33775001	ユーロディスク	2016年～2018年12月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=95
13944000	廃番	3377510C	ユーロディスク	2016年～2018年12月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=96
13944000	廃番	JP366602	ユーロディスク	2022年4月～2024年7月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=3002
13944000	廃番	3377500J	ユーロディスク	～2022年4月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2435
13944000	廃番	JP366601	ユーロディスク	～2022年4月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2436
13944000	廃番	3377500J	ユーロディスク	～2022年4月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2435
13944000	廃番	JP351300	ユーロディスク	2022年4月～2024年7月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2969
13944000	廃番	33777	ユーロディスク コンフォー	2000年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2266
13944000	廃番	33778	ユーロディスク コンフォー	2000年4月～2007年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2022
13944000	廃番	33880	ユーロミックス	1991年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2330
13944000	廃番	33880K	ユーロミックス	1993年4月～1994年3月	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=2158
13944000	現行	JP351300	ユーロディスク	2022年8月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=3300
13944000	現行	JP366602	ユーロディスク	2022年8月～	https://www.grohe.co.jp/item/products/detail.php?product_id=3301